
ALPHAGEAR



PURIFIER BLK

Manual de utilizare

ALPHAGEAR

C




A: Inlaturarea panourilor frontal si laterale
B: Instalarea sursei de alimentare
C: Instalarea placii de baza
D: Instalarea ventilatoarelor si a radiatoarelor
E: Instalarea unitatilor HDD 3.5"
F: Instalarea unitatilor SSD 2.5"
G: Instalarea placilor PCI/PCI-e si indepartarea capacelor slot-urilor de expansiune
H: Conectarea celor 4 ventilatoare ARGB si a cotroller-ului

Accessory bag



C






• Instalati placa de baza, asigurandu-va ca este corect pozitionata pe distantierele special concepute. Securizati ulterior suruburile. In cazul in care sunt necesare distantiere suplimentare, le gasiti in cutia de accesorii.




• Suporta placi de baza E-ATX, ATX, Micro-ATX si mini-ITX.

A



• Pentru indepartarea panoului frontal este necesara indepartarea panourilor laterale, inlaturand toate suruburile. Puneti o mana in partea de sus a carcasei iar cu cealalta, trageti cu atentie, din partea de jos a panoului frontal.

B



• Aliniati sursa de alimentare astfel incat gaurile pentru suruburi sa fie aliniate si fixate suruburile. Va recomandam sa pozitionati sursa cu ventilatorul orientat in jos, spre gaurile de ventilatie, special concepute.


D



Air Cooling - (Fans)					
Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	M/B
120mm	3	3	1	2	2
140mm	3	3	1	/	/

Water Cooling					
Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	M/B
120mm	✓	✓	✓	/	✓
240mm	✓	✓	/	/	/
280mm	✓	✓	/	/	/
360mm	✓	✓	/	/	/

E



• Indepartati panoul lateral si aliniati unitatile HDD in bracket dupa care fixati-le cu suruburile corespunzatoare. Spatiul este suficient pentru doua unitati HDD 3.5".

F




• Indepartati panoul lateral, asigurati-va ca aveti access la porturile SATA si de alimentare, alniati SSD-ul pe pozitie si fixate suruburile. Spatiul este suficient pentru doua unitati SSD 2.5".

G



• Desurubati capacul corespunzator slotului de expansiune de care sunteti interesat dupa care instalati placa PCI / PCIE fixand cu surubul corespunzator

H



① To LED Switch




② Cooling Fan Connector




③ Power



④ **ARGB fans + controller**



• Modelul PURIFIER BLK include 4 ventilatoare ARGB care pot fi controlate din telecomanda inclusa. Conectati ventilatoarele folosind hub-ul proprietar 6-pin si alimentati controller-ul la sursa de alimentare prin cablul SATA care este furnizat pentru a beneficia de aproximativ 336 moduri luminoase.



H.D.D LED - HDD LED
+P. & -P. - Power LED
Power SW - Power Switch
LED SW - LED Switch
Controlati cu usurinta culorile ventilatoarelor folosind LED switch.
Verificati manualul placii de baza daca acest lucru este compatibil cu modelul dvs.

Iti multumim pentru achizitie! Suntem increzatori ca vei fi incantat de noua ta carcasa. De asemenea, ne-ar ajuta mult daca ai dori sa lasi o parere (comentariu) despre acest model in pagina produsului de pe site (www.pcgarage.ro).

La sfarsitul vietii acestui produs te rugam sa nu il arunci cu gunoiul menajer ci sa il reciclezi in centrele speciale

**2023 ALPHAGEAR. Toate drepturile rezervate. SC PC GARAGE SRL, Logofat Tautu 68A, Bucuresti, Romania

*Informatiile din acest manual printat se pot schimba fara un anunt prealabil.