
ALPHAGEAR




VECTOR
Manual de utilizare

V1.0(2026-1)

ALPHAGEAR

0




A: Indepartarea panoului frontal si al panourilor laterale
B: Instalarea sursei de alimentare
C: Instalarea placii de baza
D: Instalarea ventilatoarelor si/sau radiatoarelor
E: Instalarea in bracket pentru HDD si SSD
F: Instalarea unitatilor SSD pe spatele supotului placii de baza
G: Indepartarea sloturilor de expansiune si instalarea placilor PCI/PCI-e
H: Conectarea ventilatoarelor 4-pin PWM

Accessory bag



C




Aliniati placa de baza pe distantierele deja montate (daca va fi nevoie si de alte distantiere, le puteti gasi in cutia cu accesorii), dupa care fixate suruburile corespunzatoare (Modelul 3)




Support EATX / ATX / MATX / ITX motherboard installation

A




Indepartati panourile laterale tragand usor spre lateral de partea din spate pana ce partea de sus a panourilor desprinde
Indepartati panoul din partea de sus tragand si ridicand usor din partea din spate
Indepartati panoul frontal tragand usor din partea din spate

B



Aliniati sursa de alimentare in dreptul gaurilor si fixate cu suruburile corespunzatoare (Modelul 1), Este recomandat ca sursa sa fie montata cu ventilatorul orientat spre podea

D




Numarul, dimensiunea si pozitia ventilatoarelor suportate

Pozitia	Fata	Tavan	Spate	Podea	MB
120mm	3	3	1	2	/
140mm	3	2	1	2	/


Numarul, dimensiunea si pozitia radiatoarelor suportate

Pozitia	Fata	Tavan	Spate	Podea	MB
120mm	✓	✓	✓	/	/
240mm	✓	✓	/	/	/
360mm	✓	✓	/	/	/

E




F



G


Pentru a scoate un slot de expansiune localizati suruburile in care sunt prinse dupa care desurubati slotul in locul caruia aveti nevoie de access. Instalati placa de expansiune dupa care fixate cu suruburile corespunzatoare




Instalarea placii video orizontal

Instalarea placii video vertical

H



Modelul VECTOR include 4 ventilatoare silentioase care sunt conecteaza direct pe placa de baza prin conectorul 4-pin PWM



Iti multumim pentru achizitie! Suntem increzatori ca vei fi incantat de noua ta carcasa. De asemenea, ne-ar ajuta mult daca ai dori sa lasi o parere (comentariu) despre acest model in pagina produsului de pe site (www.pcgarage.ro).

La sfarsitul vietii acestui produs te rugam sa nu il arunci cu gunoiul menajer ci sa il reciclezi in centrele speciale, de asemenea, ambalajul este reciclabil.

™2026 ALPHAGEAR. Toate drepturile rezervate. PC GARAGE SRL, Logofat Tautu 68A, Bucuresti, Romania
*Informatiile din acest manual printat se pot schimba fara un anunt prealabil